Panasonic

系統設置指南

家用網絡系統 主機 型號 KX-HNB600HM



感謝您購買 Panasonic 產品。

本手冊說明如何配置及透過手提裝置存取此主機。您必須依照以下步驟才可使用系統。

有關如何使用系統,詳見使用者指南(第18頁)。

使用主機前,請先參閱本文件,看完後,請儲存文件以便日後參考。



PNQX7421ZA

PNQX7421ZA CC0815WK0 (E)

目録

乄		
配	件資訊	3
擂	充 Panasonic 家用網絡系統	5

重要資訊

關於本系統	7
安全注意事項	7
重要安全說明	8
安全注意事項	8
為達最佳效能	9
其他資訊	10

設定

部件名稱及功能	11
LED 顯示器	11
線路連接	12
Wi-Fi [®] 設定	13
登記其他手提裝置	16
在主機上登記其他裝置	16

附錄

無線通訊範圍(DECT)	18
閱讀 使用者指南	18
掛牆安裝	19
規格	21
開放原始碼軟體注意事項	21
軟件資訊	22

配件資訊

隨附配件

編 號	配件項目/零件號碼	數量
1	交流電源變壓器/PNLV236E	1
2	電話線	1
3	電話線(只限香港使用)	1
4	掛牆裝置	1
~		b



擴充配件

microSD卡(不提供)

要從相機中紀錄影像,必須為主機插入商業適用的 microSD 卡。產品支援的 microSD 卡類型如下。

● microSD / SDHC 卡:最高支援 32 GB

其他資訊

- 設計和規格如有變更, 恕不另行通知。
- •本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

商標

- microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC. 的商標。
- iPhone 和 iPad 為 Apple Inc. 於美國及其他國家的註冊商標。
- iPad mini 為 Apple Inc. 於美國及其他國家的註冊商標。
- Android 及 Google Play 為 Google Inc. 的註冊商標或商標。
- Microsoft、Windows及Internet Explorer為Microsoft Corporation 在美國和/ 或其他國家的註冊商標或商標。
- Wi-Fi、WPA 及 WPA2 均為 Wi-Fi 聯盟的註冊商標。
- 此處提到的其他所有商標,皆為個別擁有者的財產。

2015/08/03 15:18:57

3

序言

序言

注意

● 此主機支援 microSD 及 microSDHC 記憶卡。 在本文件中, "microSD 卡"一詞為所有支援卡的統稱。

擴充 Panasonic 家用網絡系統

Panasonic 家用網絡系統 是一種可讓您創建強大裝置網絡的無線系統,包括攝影機、感應器、智能插頭等,並能透過容易操作的應用程式操控它們。 下面說明了相容的裝置。有關 Home Network 應用程式的資訊,請參見使用 者指南(第18頁)。 各種類型裝置最大數量如下:

數碼無線電話(KX-HNH100HM:最多6部*1) ●經家居座機電話撥打和接聽來電 ●可用於改變系統的警報模式 ●顯示系統狀態 ●當感應器啟動時接收通知	
 室内攝像機(KX-HNC200HM:最多4部*2) 彩色相機和內置麥克風可用作直播監視和錄音 內置視像感應器、音訊感應器及溫度感應器,可 啟動其他動作(影像攝錄、開啟電燈等)。 雙向通訊內置麥克風和揚聲器 	
 室外攝像機(KX-HNC600HM:最多4部²) 內置麥克風、可供實時監控及錄影的全彩攝像機 內置視像感應器及紅外線感應器,可啟動其他動作(影像攝錄、開啟電燈等) 雙向通訊內置麥克風和揚聲器 為永久和室外裝置採用防濺設計 	
窗/門感應器(KX-HNS101HM:最多50部*2) ●可在相應的門或窗打開時偵測 ●可發出其他動作指令(影像攝錄、開啟電燈等)	

5

序言

序言

動作感應器(KX-HNS102HM:最多50部*2) ● 偵測周邊環境的運動 ● 可發出其他動作指令(影像攝錄、開啟電燈等)	
智能插頭(KX-HNA101HM:最多50部*2) ● 當感應器被觸動或根據已安排的時間,可利用子 機或 Home Network 應用程式開啟或關閉 ● 內置電流或功率超出負荷偵測功能,確保放心 ● 記錄電源消耗讓您參考	

*1 選購的子機的顏色可能有別於作為預配置套裝一部分隨附的子機。

*2 共可登記6台無線子機、4部攝影機及50部其他裝置(動作鳳應器、門 窗 咸 應 器 、 智能 插 頭 等) 至 主 機 。

家用網絡系統 產品成員愈趨壯大!

您可期望新裝置會今您的家用網絡系統更有用、更便捷。 有關最新裝置和套裝的資訊,請瀏覽以下網址。 適用於香港地區:www.panasonic.oa.hk 新加坡:www.panasonic.com.sg 馬來西亞:www.panasonic.com.my

流動裝置

您的流動裝置:最多8部*1

要擴充系統,您可透過安裝 Home Network 應用程 式至您的流動裝置(如手提電話、平板電腦等) 及登記流動裝置至主機。 更多有關 Home Network 應用程式的資訊,請參 閱第13頁。 注意: ● 在使用應用程式前,您必須先設置好主機的 Wi-Fi 設定。



*1 可登記 8部流動裝置至主機,但只有首 4部可使用電話功能。

重要資訊

關於本系統

- 本系統為輔助系統,並不能完全 確保財產免受損失。Panasonic不 會為系統運作期間遭受的財產損 失負責。
- 系統的無線功能可能會受干擾,因此不能確保在任何情況下均正常運作。Panasonic不會為無線通訊錯誤或失敗時遭受的財產損失負責。

安全注意事項

為了避免嚴重傷害,或對您的生命 財產造成損害,使用本產品前請詳 閱本節,以確保適當並安全地操作 本產品。

<u>∧</u> 警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長
 線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完 全插入電源插座中。否則可能導 致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插 頭從電源插座拔出,並以乾布擦 拭清除灰塵。累積的灰塵可能導 致無法完全隔絕濕氣,因而發生 火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音,請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或

觸電。 確認已停止冒煙,並聯絡 經授權的服務中心。

- 從電源插座拔下本機插頭,如果本機外殼已經裂開,切勿碰觸本產品內部。有觸電的危險。
- 請勿以濕手觸摸插頭。 有觸電的 危險。
- 請勿連接非指定裝置。

安裝

- 為了避免火災或觸電,請勿讓本 產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置(例如自動 門和火災警報器)附近放置或使 用本產品。本產品放射的無線電 波可能導致此類裝置故障,因而 導致發生意外。
- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流 電源變壓器的電線或電話線。
- 請勿讓兒童觸及如 microSD 卡等細 小配件。兒童可能有吞下的危 險。如不慎吞下,請立即求醫。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前,請先拔下插頭。 請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體(洗潔精、清潔 劑等)潑灑到電話線插頭上或使 其淋濕。否則可能會導致火災。 如果電話線插頭潮濕,請立即將 插頭從牆壁上的接口中拔出且不 要使用。
- ・請勿把金屬品放入產品內。如金 屬品進入產品內,請關掉斷路器 及聯絡任何獲授權的服務中心。

7

重要資訊

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療 裝置的資訊,例如心臟節律器和 助聽器,以判斷這些裝置是否確 實完全不受外部 RF(無線電頻 率)能量的干擾。數位增強無線 電訊(DECT)功能於 1.88 GHz 和 1.90 GHz之間運作,最大傳輸 率為 250 mW。Wi-Fi功能於
 2.412 GHz和 2.472 GHz之間運 作,最大傳輸率為 100 mW。
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示,則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

▲ 小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝線 路。
- ●除非插口是專為潮濕地點設計, 否則請勿將電話線插口安裝在潮 濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷 連線,否則請勿觸碰未絕緣的電 話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中 斷裝置。請確保交流電插座安裝 於本產品附近且便於連接的地 方。
- 本產品無法進行通話的情況如下:
 - 電源中斷。

當無線子機或手提裝置的電池
 需要充電或發生故障。

重要安全說明

使用本產品時,為避免發生火災、 觸電及人身傷害,應遵守基本安全 措施,包括下列各項:

- 請勿在靠近水的地方使用本產品,如浴缸、洗臉盆、廚房水槽 或洗衣盆、潮濕的地下室內、游 泳池旁等地方。
- 避免在雷暴期間使用電話(無線 型除外)。閃電可能會導致觸 電。
- 若在氣體外洩地點附近,請勿使 用電話通報。
- 4. 只能使用本文件指示的電源線。

妥善存放本說明

安全注意事項

使用本產品時,請以合適的方法避 免出現以下安全漏洞。

- 私人資訊外洩
- 未經授權使用本產品
- 未經授權干擾或中斷本產品的使 用

請採取以下措施,以避免出現安全 漏洞:

- 配置連接您的手提裝置與本產品的無線路由器,為所有無線通訊加密。
- 如果您使用原廠的登入密碼、解 除密碼、PIN碼或其他設定,或會

招致危險。 設定您的自定義配置。

- 請勿使用第三方容易猜到的密 碼。如您有記錄密碼,請小心存 妥該記錄。請定期更改密碼。
- 如您遺失了手提裝置,請更改用 以存取本產品的密碼。
- 如您啟用了產品的自動登入功 能,請在手提裝置上啟用鎖機功 能或類似的安全功能。
- 當您執行有關安全的重要操作, 如刪除 MAC 地址和產品用戶名稱等,請注意小心僅慎。
- 為免披露個人資料,請在您的手提裝置上啟用鎖機功能或類似的安全功能。
- 把產品送去維修時,請記下產品 中所有的重要資料,因為這些資 料可能在維修過程中被刪除或更 改。
- 因維修或出於其他目的把產品交給第三方前,請重設至出廠數據以刪除所有儲存在產品中的數據,並移除microSD卡。只使用經Panasonic 授權及信任的維修服務。
- 在棄置產品前,請重設至出廠數 據以刪除所有儲存在產品中的數 據。移除及刪除 microSD 卡。
- 如您的手提裝置不會再使用本產品,請從產品上刪除該手提裝置的註冊,以及在該手提裝置上刪除相應的應用程式。
- 如本產品運行中斷,它的日期和時間設定可能會不正確。此情況下,當您的手提裝置和本產品連接到同一個無線網絡,日期和時間設定會自動調整。

此外,請注意以下事項。

- 同一個網絡不能使用多個主機。
- 外出時只有一個手提裝置能連接 到此產品。外出時,如第二個手 提裝置連接到此產品,第一個手 提裝置會斷開連接。
- 通訊可能會受網絡情況及無線訊
 號質素影響。
- 此產品的某些使用方法有可能會 侵犯他人的私隱權或公開權。您 須為產品的使用方法擔負責任。

為達最佳效能

主機位置/避免干擾

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波互相通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊
 的對話,請將主機安放在下列位
 置:
 - 室內方便且較高和中央的位置,且裝置與主機間沒有屏障物。
 - 遠離電視、收音機、個人電 脳、無線裝置或其他電話等電 子設備。
 - 避免面對著無線電發射裝置, 例如戸外的手提電話發射站的 天線。(避免將主機置於窗台 或窗邊。)
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地 環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠 佳,請將主機移至其他位置以改 善接收效果。

重要資訊

使用環境 ●請將本產品遠離任何會產生電器

- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高 溫及振動的地方。
- ●請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品,請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源,如暖氣裝置 及電飯煲等。此外,也不應放置 在溫度低於0℃或高於40℃的房 間。同時也不要放在潮濕的地下 室。
- 若在以下地點使用本產品,可能 會縮短其最大通訊距離:屏障物 (如山丘、隧道、地下鐵)附近 或金屬物品(如電線柵欄)附近 等。
- 在電器產品附近操作本產品可能 會產生干擾。遠離電器產品。

如 microSD 卡發生故障或接觸電磁 波或靜電,記憶卡的數據可能因 此損毀或被刪除。因此我們建議 您把重要數據備份到電腦或其他 裝置。

本產品棄置、轉讓或退貨時的注意 事項

 本產品可儲存私人/機密資訊。為 了保護您的私隱/機密,建議在將
 本產品棄置、轉讓或退貨前,先
 將如電話簿或來電者記錄項目等
 資訊從記憶體中刪除。

其他資訊

日常維護

- 以軟濕布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何 磨料粉。

保護您的錄像

- 於 microSD 卡上讀取或寫入數據
 時,請勿移除 microSD 卡或與主機
 的交流電源變壓器斷開連接。記
 憶卡的數據可能會因此損毀。
- 10



LED 顯示器

您可以使用 LED 顯示器來確認主機

指示燈	狀態
關閉	沒電,或 LED 顯示器關閉 ^{*1}
綠燈,長亮	正常運作,已連 接到無線路由 器*1
綠燈,緩慢閃爍	登記模式
綠燈,快速閃爍	主機正在尋找無 線路由器
轉換中: 綠燈,緩慢閃爍 黃燈,緩慢閃爍	主機正在啟動 (尚未能使 用)*2
紅燈,長亮	警報系統已開 啟*1
紅燈,快速閃爍	鬧鐘系統已啟動
黃燈 ,長亮	需要初始設定
黃燈,緩慢閃爍	初始設定中,已 連接到手提裝置
黃燈,閃爍中	初始設定正在啟 動

*1 您可在主機上進行配置, 令 LED 顯示器在正常操作時熄 滅。 更多相關資訊,請參見使 用者指南(第18頁)。

*2 主機完成啟動需時。

11

線路連接

- 把交流電源變壓器插頭穩固地插 入直流電源插座。
- ② 把交流電源變壓器電線纏繞在電線鉤上以達到保護作用。
- ③ 將交流電源變壓器連接至電源插座。
- ④ 把電話線插入 LINE 插座及電話 線路插孔直到聽見"咔噠聲"。
- (5) 只適用於 DSL/ADSL 服務使用 者:連接您的 DSL/ADSL 過濾器 (不提供)。
- ⑥ 只適用於室外攝像機 (KX-HNC600)或室内攝像機 (KX-HNC200)使用者:移除 覆蓋記憶卡插槽的標籤,然後將 microSD卡(不提供)有凹口的 一面(④)朝上插入(⑥),直 至聽到"咔哧聲"。

注意:

- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電 源變壓器 PNLV236E。
- 從攝像機記錄影像需要 microSD 卡 (不提供)。適用的 microSD 卡 詳見(第3百)。
- 要移除 microSD 卡,先推動 microSD 卡然後移除它。



有關電力連接的注意事項

連接交流電源變壓器

- 在任何時候,交流電源變壓器都
 必須保持連接。(變壓器在使用
 期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或 安裝在地面的交流電源插座。請 勿將交流電源變壓器連接到安裝 在天花板的交流電源插座,因為

12

變壓器的重量可能會導致其掉 兼容的手提裝置 菠。 iPhone 4 或更新型號、iPad 或 iPad 若電話機已連接至 PBX 系統,請 mini (iOS 6.0 或更新版本) 或 聯絡您的 PBX 供應商。 Android[™]裝置(Android 4.0 或更新版 本) 停雷 注意: 主機在停電時將無法操作。 ● [Home Network] 應用程式可能會 主機的電話功能在停電時將無法 因系統環境,如您的手提裝置型 操作。我們建議您把電話線連接 號、周邊其他人連接到您的手提 至一個無需使用交流電源變壓器 裝置及您安裝的應用程式等而出 的有線電話。 現運作問題。 ● 以下 Android 裝置不兼容 [Home Network] 應用程式。 Wi-Fi[®] 設定 - Google Play 不支援的 Android 裝 **連接您的主機後,以下步驟可讓您** 置 **在手提裝置上連接到系統。**本單元 - 只能提供有限硬件功能的 將詳細解說每個步驟。 Android 裝置 1 下載 在您的手提裝置下載 [Home 初始設定 Network] 應用程式。 在開始之前請確認以下事項。 2 初始設定 - 確保您已在手提裝置上安裝 使用 [Home Network] 應用程式 [Home Network] 應用程式 配置主機以連接您的無線路由 - 確保您已開啟主機及無線路由 器,然後在主機上登記您的手提 器,主機的 LED 顯示器為黃燈, 裝置。 長亮 - 請確保主機位於可以接收您的無 下載 [Home Network] 應用程式 線路由器的範圍內 下載資訊已載於以下網頁。 - 確保你的手提裝置已連接到您的 無線路由器 - 確保您的手提裝置可連接到互聯 網 - 確保您知道無線路由器預設的網 絡名稱 (SSID) 和密碼 www.panasonic.net/pcc/support/tel/ homenetwork/

2015/08/03 15:18:59

13

iPł	none、 iPad 的初始設定		1. 同日
1	打開 [Home Network] 應用程 式。		記述
2	≦1.121111111111111111111111111111111111		個打
3	看到裝置提示後,在主機上點擊		LE 的经
-	[Wi-Fi SETUP] •		2 笙
	● LED 顯示器為閃爍的黃燈。		
4	暫時更改手提裝置的 Wi-Fi 設定		3. 重社
	以直接連接到主機。	7	看到裝置
	● 打開您手提裝置的 [設定] 應用		[Wi-Fi S
	程式,點擊 [Wi-Fi],選擇		● 您的手
	"KX-HNB600_Panasonic",	8	看到裝置
	輸入密碼 "00000000" ,然後		指示,讀
	點擊[加入]。		機的密碼
	● 如顯示多於 1 個 "WW UNDCOO D ····" 、 『	9	看到裝置
	KX-HNB600_Panasonic 選		裝置的名
	頃, 明寺(K八〇 10万) 理, 2016 重新准行出生题。		 此設定
5	重新版動[Homo Notwork] 應用		梢。ろ
5	里利啟動[HOME Network] 應用 程式。		時 諏 万
6	加有雲葉,輸入所雲宓碼以道接		所 豆 ii イン 通訊 。
Ŭ	到您的無線路由器,然後點擊		 ● 當初始
	[下一步]。		程式的
	● 主機和您的手提裝置連接到無	_	
	線路由器。	Ar	idroid 装置
	 ●如看到裝置提示,依照螢幕上 	1	打開 [Ho
	的指示,連接您的手提裝置到		式。
	無線路由器,重新啟動該應用	2	點擊 [設
	程式,然後點擊[加入此流動裝	3	看到裝置
			【Wi-Fi S
	● 如恐輸入錯誤的 WiF1 密碼,		● LED 点
	[取止大敗。] 曾顯不, 土機		●暫時更
	LED 網小 品則 局 志 地 例 常 的 家 悠。 左 叶 桂 识 下 , 善 劫 何 り 下		定以直
	湿。 住此间几下,		
	=(1)		

- 時長按主機旁邊的3個登 按鈕及在主機背面的 /i-Fi SETUP】 按鈕(共4) **安鈕),直至主機的** D顯示器變為緩慢閃爍 绿燈和黃燈。
- 待主機 LED 顯示器變為 登。
- 複初始設定程序。
- SETUP] •
 - 戶提裝置會登記到主機。
- **音提示後,依照螢幕上的** 设定不在家時用以登入主 馬。
- **髶指示後,輸入您的手提** 3稱,然後點擊[確定]。
 - F允許您更改裝置的名 這有助你在執行特定動作 刑您的手提裝置,例如刪 己或使用內線電話作內部
 - 台程式完成,會顯示應用 勺主頁。

旨的初始設定

- ome Network] 應用程
- 定主機1。
- **音提示後,在主機上點擊** SETUP] •
 - 額示器為閃爍的黃燈。
 - E改手提裝置的 Wi-Fi 設 旨接連接到主機。

14

機。 這些物質及物件可能會干擾無 4 如有需要, 輸入所需密碼以連接 線通訊或造成無線傳輸功率速度減 到您的無線路由器,然後點擊 慢。 [下一步]。 ● 金屬門或百葉窗 主機和您的手提裝置連接到無 含鋁片隔絕材料的牆壁 線路由器。 ●由混凝土、石頭、磚頭或錫製成 5 看到裝置提示後,在主機上點擊 的牆壁 [Wi-Fi SETUP] • 多道牆 ● 您的手提裝置會登記到主機。 鋼製擱板材料 6 看到裝置提示後,依照螢幕上的 • 防火玻璃 指示,設定不在家時用以登入主 機的密碼。 7 看到裝置指示後,輸入您的手提 裝置的名稱,然後點擊[確定]。 此設定允許您更改裝置的名 稱。 這有助你在執行特定動作 時識別您的手提裝置,例如刪 除登記或使用內線電話作內部 诵訊。 當初始程式完成,會顯示應用 程式的主頁。 有關 WiFi 涌訊的資料 主機使用 Wi-Fi 與無線路由器通訊。 計劃放置主機時,請參考以下資 料。 請勿在以下範圍或位置使用主機。 這可能會造成無線電通訊故障和干 擾。 ● 裝有特定類型無線電或手提通訊 設備的室内範圍 微波爐或藍牙裝置附近的位置 ● 裝有防盜裝置或 2.4 GHz 頻率的裝 置,例如 POS 系統 在主機和無線路由器中間放有以下 物質或物件的範圍,請勿放置主

登記其他手提裝置

要從手提裝置上連接到系統,您必 須首先在主機上登記該手提裝置。 您最多可在主機上登記8個手提裝 置。

在開始前請確認以下事項。

- 確保您已完成初始設定程序
- 確保您的手提裝置可連接到互聯 網
- 確保您已開啟無線路由器及主機
- 確保您的手提裝置和主機已連接 到同一個無線路由器
- 1 使用您想登記的手提裝置,下載 [Home Network]應用程式,然後 打開該應用程式。
- 2 點擊[加入此流動裝置]。
- 看到裝置提示後,在主機上點擊 【Wi-Fi SETUP】。
 - 您的手提裝置會登記到主機。
- 4 看到裝置提示後,依照螢幕上的 指示,輸入不在家時用以登入主 機的密碼。
- 5 看到裝置指示後,輸入您的手提 裝置的名稱,然後點擊[確定]。
 - 此設定允許您更改裝置的名稱。這有助你在執行特定動作時識別您的手提裝置,例如刪除登記或使用內線電話作內部通訊。
 - 當初始程式完成,會顯示應用 程式的主頁。

在主機上登記其他裝置

如裝置為套裝的一部分則毋須進行此步驟。

在使用如攝像機、感應器和智能插 頭等裝置前,您必須在主機上先登 記這些裝置。 如您分開購買不同裝置(即非套裝

如念方開購買不同装置(607744表 包含在部分),您必須在主機上登 記每一個裝置。

您可以使用登記按鈕或 [Home Network] 應用程式來登記每個裝 置。

使用登記按鈕

 主機: 長按登記按鈕,直至LED 顯示器 為緩慢閃爍的綠燈。
 ●根據您想登記的裝置長按適當 的登記按鈕(第11頁)。
 【••)A HANDSET/ LOCATOR】:適用於子機
 【••)B CAMERA】:適用於攝像 機

> 【··》C OTHER DEVICE】: 適用 於其他裝置

2 子機:

將子機放在充電器上。 子機以外的裝置: 長按裝置的登記按鈕,直至裝置 的 LED 顯示器為緩慢閃爍的綠 燈。

● 當登記完成,主機會長響 "嗶"一聲。

16

注意: ● 加登記生財,主機會發山總酸好	使用應用程式
7 xu立起大败了工成冒致山茂军起 促的"嗶嗶聲"。	1 打開 [Home Network] 應用程
·要登記手提裝置,請使用第16頁 所解說的程序。	ス。 2 在 [Home Network] 應用程式主 夏、剛敷「設字」。
	月, 新擎 [政化]。 3
	5 選擇你相容記的裝置類刑。
	6 子機:
	將子機放在充電器上。
	子機以外的裝置:
	長按您想登記的裝置的登記按 鈕,直至裝置的LED.顯示器為經
	世代操的绿燈。 一型的是主義員的EED 顯示語為後
	 ■當登記完成,主機會長響
	"嗶"一聲。
	● 如登記失敗, 主機會發出幾聲短 (20) "嘿嘿~~。

附錄

無線通訊範圍(DECT)

主機系統中每個裝置的無線通訊範 圍為室內約50m,室外約300m。 當以下障礙物放置於主機和其他系 統裝置之間,無線通訊範圍可能變 得不穩定。

- ●金屬門或屏障
- 含鋁片隔絕材料的牆壁
- 混凝土或波狀鐵皮製成的牆壁
- 雙層玻璃窗
- 多道牆
- 在不同樓層或不同建築物中使用 每個裝置時

閱讀 使用者指南

使用者指南是一系列網上文件,能助您好好利用 [Home Network] 應用程式。

- iPhone/iPad 在應用程式主頁面按 :■。
 Android裝置 在應用程式主頁面按:或流動裝 置的菜單鍵。
- 2 點擊 [使用者指南]。

注意:

- 不支援 Microsoft[®] Windows[®] Internet Explorer[®] 8 及其他較舊的 版本。
- 建議使用 Android 4.1 或以上版本。
- 您可以經由下列網址瀏覽使用者 指南。



www.panasonic.net/pcc/support/tel/ homenetwork/manual/

掛牆安裝

您可以按需要使用隨附的掛牆裝置 把主機掛在牆上。

注意:

- ●請確定牆壁及固定方法穩固,可 以承受本機的重量。
- ●將螺絲(未隨附)鎖入牆壁中。
- 把交流電源變壓器和電話線連接 到主機。
 - 把交流電源變壓器電線纏繞在 電線鉤上以達到保護作用。



- 2 向上滑動掛牆裝置直至聽到"咔 噠聲"。
 - ●確定掛牆裝置上的 "UP" 字 樣面向上方。
 - ●把掛牆裝置的小標籤(④)插 入主機的凹槽(圖),並保持 一致。







軟件資訊

 Home Network 應用程式的使用者 授權合約(EULA)已載於以下網 頁:

www.panasonic.net/pcc/support/tel/ homenetwork/

記録

HNB600HM_(zh_zh)_0803_ver.003.pdf 23

日後參考使用

建議您妥善保存保養卡,並記錄以下資訊,以便保用期內維修使用。

序號

購買日期

(請見電話機底部) 經銷商名稱與地址

請將購貨收據貼在這裡。

Panasonic System Networks Co., Ltd. 1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015

HNB600HM_(zh_zh)_0803_ver.003.pdf 24